

### Передавливатель

Позволяет вернуть деформир. трубе прежнюю форму.

- **Механический:**

Рабочая область —  $\varnothing$  32 – 63 мм. Боковые предохранительные шайбы служат для предотвращения повреждения места передавливания.

- **Гидравлический:**

Рабочая область —  $\varnothing$  30 – 180 мм,  $\varnothing$  мм 125 – 225 мм.

Усилия при передавливании создает ручной гидронасос.

Наименование	Рабочая область, $\varnothing$ мм	№
Передавливатель механический	32 – 63	<b>53200</b>
Передавливатель гидравлический	90 – 180	<b>53210</b>
Передавливатель гидравлический	125 – 225	<b>53220</b>

